安全上のご注意 ※ 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や周りの方々に危害や損害が及ぶことを未然に防止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全上重要な内容ですので、必ず守ってください。

安全表示について

⚠危険	人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
⚠警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠注意	人が重傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示について

△	警告・注意を促す内容を告げるものです。図中に具体的な注意内容が描かれています。(例：⚠ 感電注意)
⃠	禁止の行為を告げるものです。図中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。(例：⃠ 分解禁止)
●	行為を強制・指示する内容を告げるものです。図中に具体的な指示内容が描かれています。(例：プラグをコンセントから抜く)

⚠危険

- **電池の液体が目に入った場合は、こすらずに水で洗い、すぐに医師の治療を受ける**
  失明や目に障害が残る可能性があります。
- **火の中に入れたり、引火性ガスが発生する場所で使用しない**
  発熱、発火の原因となります。

⚠警告

- **新旧・異種の電池を混用しない**
  電池が液漏れ・発熱・破裂したり、機器故障の原因となります。
- **電池の+とーを逆に入れない**
  電池が液漏れ・発熱・破裂したり、機器故障の原因となります
- **電池の+とーをショートさせない**
  電池が液漏れ・発熱・破裂したり、機器故障の原因となります。
- **落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えない**
  破損、故障の原因となります。
- **水などの液体をかけたりしない**
  発火、発熱の原因となります。
- **分解・改造をしない**
  発火、発熱、故障の原因となります

⚠注意

- **定期的に液漏れの点検をする**
  電池の発熱・液漏れ・破裂の原因となります。
- **電池の使用表示に従う**
  電池の発熱・液漏れ・破裂の原因となります。

使用時のご注意

- ●本製品は冷蔵庫専用です。それ以外の用途・目的で使用しないでください。
- ●本製品を冷凍庫で使用しないでください。故障する場合があります。
- ●使用する際には、横にしたり、傾けたりせず、まっすぐおいて使用してください。また、転倒防止のため、本体上部にものを置かないでください。
- ●本体へ、落下などにより強い衝撃を与えないでください。
- ●汚れた時は、清潔な乾いた布や固く絞った濡れ布きんでやさしく拭き取ってください。
- ●電池は、+とーの方向を正しくセットしてください。また、新旧、異種の電池を混用しないでください。
- ●使用済みの電池は速やかに本体から取り出し、自治体の指示に従って安全に処分してください。
- ●本製品は防水構造ではありませんので、水中につけないでください。
- ●使用開始直後は、消臭ガスを十分に放出するため、特有の臭いがする場合があります。臭いは数日で収まります。
- ●本体上部の消臭ガス（オゾン）放出口から直接吸引しないでください。
- ●本製品は幼児の手の届かないところでご使用ください。
- ●本製品は、すでに腐敗・劣化した食品を食べられる状態にする効果はありません。また、賞味・消費期限を延ばしたり、表記の保存期間や食中毒やノロウィルスなどの予防を保証するものではありません。
- ●食品の貯蔵可能日数や鮮度は、食品の種類や状態によって変わります。また、ラップなどが必要な場合がございます。
- ●使用環境（冷蔵庫の運転状況や庫内の食品の量、置き場所など）により、本製品の効果が異なる場合があります。
- ●本製品によって、すべてのニオイが取れるわけではありません。

使用方法

ご使用前のご注意

- 本製品は冷蔵庫専用です。冷凍庫など、冷蔵庫以外の機器にご使用にならないでください。
- 本製品の上部放出口から、消臭ガス（オゾン）を直接吸い込まないでください。
- 本製品は幼児の手の届かないところでご使用ください。
- 冷蔵庫1台につき、本製品1台をご使用ください。

❶ 片方のロックボタンを押しながらゆっくりフタを持ち上げます。

※フタを開ける際、手のツメやロックボタンが折れないよう、ゆっくり丁寧に開けてください。

❷ 単一形乾電池を4本セットします。

- 電池の+とーの方向を正しく入れてください。
  また、新旧、異種の電池を混用しないでください。
- 使用する電池は、使用期限内のものをお使いください。
- 電池を入れる方向は、バネがある方に電池のーが当たるように入れてください。
- 使用電池はアルカリ乾電池をお使いください。
- 充電式電池（ニッケル水素蓄電池など）は、長時間放置された場合、電池の特性上、自己放電による残量低下や容量不足などにより、使用したい時に使用できない、使用時間が短くなるという可能性があります。

❸ フタを閉めるとすぐに運転を開始します。
効果を発揮しやすい環境を作るため、速やかに冷蔵庫へ設置します。

設置場所について・・・
消臭ガス（オゾン）を効果的に拡散させるため、冷蔵庫のできるだけ上段の奥側へ設置してください。入らない場合は、入る棚の奥側へ設置してください。

※横倒しや斜めにならないよう、まっすぐ設置してください。
転倒防止のため、本体の上に食品等を乗せないようにしてください。また、正常にお使いいただくため、冷凍庫へは決して入れないでください。

❹ 初回運転が始まります。
効果的に消臭ガス（オゾン）を冷蔵庫内に隅々まで拡散させるために、1時間締め切ります。

運転中は、ランプが緑色に点灯しています。
初回運転時は、十分に庫内をきれいにするため60分間運転します。
その際、消臭ガス（オゾン）の独特な臭いがすることがありますが、数日程度で収まります。

❺ 1時間後、自動運転に切り替わります。

自動運転中は、230分間スタンバイモード（緑ランプ点滅）となり、10分間運転（緑ランプ点灯）します。
消臭ガス（オゾン）を適切に冷蔵庫内に拡散させ、除菌・消臭効果を発揮します。

自動運転させておけば、鮮度維持や消臭効果が持続します。

❻ ランプが赤く点灯したら、電池交換のサインです。

新品の乾電池で、約6か月間連続運転できます。
電池がなくなってきたら、ランプが赤く点灯します。
その際には、4本とも新しい電池へ交換してください。

故障かな？と思ったら

下記の表に従ってお調べいただき、解決しない場合は弊社カスタマーサポートまたは販売店までお問い合わせください。

症状	原因	対処法
ランプが点かない	電池の残量がない。	4本とも新しい電池と交換する。
	電池が正しくセットされていない。	電池の+とーの方向を正しくセットする。
	フタがちゃんとしまっていない。	カチと音がするまでしっかり閉める。
ランプが緑色に点滅している	スタンバイモードになっている。	異常ではないので、そのまま使用する。
ランプが赤く光っている	電池の残量がなくなった。	4本とも新しい電池と交換する。
シューっという音がする	消臭ガス（オゾン）を発生する音が出ている。	異常ではないので、そのまま使用する。
独特なにおいがする	消臭ガス（オゾン）の臭いがする場合がある。	使用し始めて数日程度で収まる。

製品仕様

使用電池	単1形乾電池　4本
指定設置数	冷蔵庫（10L～800L）1台につき1個設置
連続使用期間	約6か月（アルカリ乾電池使用時）
サイズ	13.5×14×7.5cm
重量	270g

【免責事項について】
- 地震や雷、水害などの天災、戦争、騒乱、当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 部品の経年劣化による故障には、保証は適用されません。
- 製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断・記録内容の変化、消失など）に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 弊社が関与していない機器、ソフトウェアなどの組み合わせによる誤作動や影響などから生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 本製品の仕様、価格およびデザインは予告なく変更する場合があります。

GreenAgent

BERRYBREEZE™ 取扱説明書

このたびは、冷蔵庫専用エアフレッシュナー BerryBreeze をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

- 製品は、本書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 本書は保証書にもなりますので、大切に保管してください。

【本製品の特徴】

特許技術による生成されたオゾンの力で、冷蔵庫内を高原で深呼吸した時に感じるような、新鮮で澄み切った空気でいっぱいにします。

冷蔵庫内のイヤなニオイを抑え、食品の鮮度を維持する効果が期待できるため、フードロス削減にも繋がり家庭と環境にやさしい冷蔵庫専用の空間清浄器です。

保証書

お買いあげ日	年　月　日
品名	エアフレッシュナー BerryBreeze
型番	BB001
保証期間	お買いあげ日から1年間
販売店	住所・店名 電 話：(　　)

1. 保証期間内でも下記の場合は保証対象外となります。
   1) ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷
   2) 落下、破損などお買い上げ後の不適切な取り扱い
   3) 火災・地震・落雷等による自然災害並びに公害や異常電圧、その他外部要因による故障および損傷
   4) 一般利用以外に使用された場合の故障および損傷
   5) 本書の提示がない場合
   6) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
      ※ お買い上げ日、販売店名がない場合には、レシートまたは領収書を添付してください。
2. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   Effective only in Japan.
3. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

【日本輸入販売元】
グリーンエージェント株式会社
http://www.greenagent.co.jp

製品に関するお問い合わせ
mail：support@greenagent.co.jp
TEL：0570-085-550（ナビダイヤル：PHS、一部のIP電話は利用不可）
受付時間：平日の9：00～17：00
※メールでは24時間受付しておりますが、ご対応は翌営業日以降となります。

GreenAgent